La fonction suivante est ajoutée au DP2X avec la mise à jour du firmware (Firmware version 1.02).

AJOUT D'OPTIONS DE LANGUES D'AFFICHAGE DANS LE MENU DE REGLAGE DU BOITIER (Version 1.02)

7 langues ont été ajoutées dans le sous-menu [**Langue (Language)**] du menu de réglage du boîtier.

Langues ajoutées :

Néerlandais (**Nederlands**)	Danois (**Dansk**)	Norvégien (**Norsk**)	Polonais (**Polski**)
Suédois (**Svenska**)	Finlandais (**Suomi**)	Portugais (**Português**)	

AJOUT DE L'ENREGISTREMENT SIMULTANÉ RAW + JPEG

L'enregistrement simultané aux formats RAW + JPEG a été ajouté au réglage de la qualité d'image. Sélectionnez **RAW + JPG** (**RAW + JPEG**) dans le **menu de réglage rapide** (**P.34**), ou [**Paramètres de prise de vue**] (**P.26**) → [**Qualité d'image**].

AVERTISSEMENT!!

- En qualité **RAW + JPEG**, la taille de l'image est automatiquement HI et la Qualité d'Image JPEG est **FINE**.
- En mode **RAW + JPEG**, la sensibilité ISO peut être réglée de 50 à ISO 800.
- Les modes de photographie monochrome [**N&B**] et [**Sépia**] ne peuvent être sélectionnés.
- Lorsque le mode de photographie monochrome **N&B** ou **Sépia** est sélectionné et que vous paramétrez **RAW+JPEG** pour la Qualité d'image, le Mode Couleur changera automatiquement en mode **STD** (Standard).
- Image avec son est automatiquement inactif.
- Il n'est pas possible d'enregistrer un son aux images enregistrées en **RAW + JPEG**.
- La suppression d'un fichier enregistré en **RAW + JPEG** entraine la suppression des deux fichiers RAW et JPEG.

AMÉLIORATION DES ZONES DE MISE AU POINT (P.49)

En plus du [Mode 9 zones de mise au point] sélectionnables, un [Mode de déplacement libre], où la zone de mise au point peut-être choisie plus précisément, a été ajouté. [Une zone de mise au point Spot] plus précise que les zones de mise au point classiques a également été ajoutée.

Mode 9 zones de mise au point



Mode de déplacement libre



Focusing point moving area

Zone de mise au point classique

Zone de mise au point Spot

Pour utiliser la fonction :

Appuyez sur le bouton de zone AF

- A chaque pression sur le bouton , le [Mode 9 zones de mise au point] et le [Mode de déplacement libre] sont sélectionnés successivement.
- En [Mode 9 zones de mise au point], appuyez sur les flèches pour sélectionner la zone souhaitée.
- En [Mode de déplacement libre], appuyez sur les flèches pour déplacer la zone de mise au point à l'endroit souhaité (la zone de mise au point peut être placée à l'intérieur de l'espace de déplacement du point AF)
- Le mode [Zone de mise au point Spot] est sélectionné en appuyant sur la touche , la [Zone de mise au point classique] est sélectionnée en appuyant sur la touché .

Validez en appuyant sur le bouton OK

- En mode [Zone de mise au point Spot], le pourcentage de l'agrandissement de l'affichage pour vérification du point est doublé par rapport à l'agrandissement en mode [Zone de mise au point classique].